

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ.

1.ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ

"VPRO_DTR5100_KMS628_HD_DVBT_Eric_20100302"

1.DECOMPRESS THE FILE

"VPRO_DTR5100_KMS628_HD_DVBT_Eric_20100302"

2.ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ "HD_DVBT" ΧΩΡΙΣ ΦΑΚΕΛΟ ΣΕ ΕΝΑ USB STICK.

2.COPY THE FILE 'HD_DVBT' WITHOUT FOLDER IN A USB STICK

3.ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΕΚΤΗ.

3.PRESS THE KEY MENU ON THE RECEIVER

4.ΠΙΕΣΤΕ 66666 ΣΤΟ ΤΗΛ/ΡΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.

4.PRESS 66666 ON THE RCU AND THE UPGRADING WILL BEGIN.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ USB STICK ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ!!!!

PLEASE DO NOT REMOVE THE USB STICK AND DO NOT DEACTIVATE THE RECEIVER DURING UPGRADING!!!!

5.ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ==>100% OK PLEASE RESTART.

5.DURING THE UPGRADING COMPLETION THE MESSAGE ==>==>100% OK PLEASE RESTART.

6.ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ "POWER" ΣΤΟΝ ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ.

6.PRESS THE "POWER" KEY ON THE RECEIVER AND YOU WILL HAVE FULFILLED THE UPGRADING PROCESS.

VPRO TEAM